

CÓDIGOS DE PROGRAMAÇÃO DO EUROSET LINE 16

SENHA DE PROGRAMAÇÃO: *79 1207 (KS) OU 379 1207 (COMUM)

FUNÇÃO	CÓDIGO	POSIÇÃO	OPÇÃO	FINAL MF/DC
MODO DE DISCAGEM NA LINHA	19	LINHAS: DE 71 A 74	0=INEXISTENTE, 1=DC, 2=MF	# OU 4
BLOQUEIO DDC	22	LINHAS: DE 71 A 74	SIM= * OU 3, NÃO= # OU 4	# OU 4
TIPO DE UTILIZAÇÃO (PÚBLICA/SUB-PABX)	33	LINHAS: DE 71 A 74	1= PÚBLICA, 2= SUB-PABX,	# OU 4
SUB-PABX(2º CÓDIGO DE ACESSO)	34		0 A 9	
TEMPO DE CARÊNCIA	29		1= 500mseg, 2= 2seg, 3= 6seg	AUTOMÁTICO
TEMPO DE INTERPRET.DE CHAMADA	17		1= 6seg, 2= 13seg	
TEMPO DE REENCAM.DE CHAMADAS	30		1 =3 TOQUES, 2= 6 TOQUES, 3= 9 TOQUES	AUTOMÁTICO
GRUPO DE RAMAIS	13		RAMAL 11 ATÉ 26	# OU 4
DESFAZER GRUPO DE RAMAIS	13		* OU 3	# OU 4
RAMAL DE FUGA	32		RAMAL 11 ATÉ 26	AUTOMÁTICO
AGENDA ELETRÔNICA	12	POSIÇÃO: 50 A 59	MF= 0 A 9, DC= 0 A 9	APÓS 5 seg
CADEADO ELETRÔNICO	26	RAMAL 11 A 26	0000 A 9999	# OU 4
RECONHECIMENTO DE FLASH MÁXIMO	31		1= 280mseg, 2= 750mseg, 3= 1200mseg	AUTOMÁTICO
MÚSICA EM ESPERA	36		SIM= * OU 3, NÃO= # OU 4	AUTOMÁTICO
PORTEIRO ELETRÔNICO S/FECHAD.ELÉTRICA	15		SIM= * OU 3, NÃO= # OU 4	
PORTEIRO ELETRÔNICO C/FECHAD.ELÉTRICA	16		SIM= * OU 3, NÃO= # OU 4	
BLOQUEAR PERMISSÃO PARA ABERTURA DE FECHADURA ELÉTRICA	25		* OU 3	# OU 4
PERMISSÃO PARA ABERTURA DE FECHADURA ELÉTRICA	25		11 */3 ATÉ 26 */3	# OU 4
CATEGORIZAÇÃO DE RAMAIS	11	LINHAS: DE 71 A 74 0= RESTRITO 1= SEMIPRIVILEGIADO 2=PRIVILEGIADO COM RESTRIÇÕES	RAMAIS 11 A 26	# OU 4

DISCRIMINADOR DE LIGAÇÕES PRIVILEGIADO COM RESTRIÇÕES	23	POSIÇÃO: 01 A 10	NÚMERO DE 0 A 9	AUT. APÓS 5s
DISCRIMINADOR DE LIGAÇÕES SEMIPRIVILEGIADO	24	POSIÇÃO: 01 A 15	NÚMERO DE 0 A 9	AUT. APÓS 5s
BILHETAGEM - INTERFACE V.24	20		1 = 600 B, 2 = 2400 B, 3 = 9600 BAUD	
MUDANÇA DE DATA E HORA	14		DD+MM+AA+HH+MM	
SIGILO NA BILHETAGEM - HABILITAR	21		* OU 3 = HABILITAR, # OU 4 = DESABILITAR	
PROGRAMAÇÃO DE MÓDULOS ADICIONAIS	40		0	
PROG. FUNÇÕES COMUTADOR.FÁX-TEL/DDU	38		QTDE. MÓD.FUNÇÃO 1,2 OU 3 = 0 A 2	# OU 4
GRAVAR MENS.ATEND.COMUTADOR FÁX/DDU	37	POSIÇÃO DE 1 A 3	91 MENSAGEM 1	# OU 4
GRAVAR MENS.TRANSF.COMUTAD. FÁX/DDU	37	POSIÇÃO DE 1 A 3	92 MENSAGEM 1	# OU 4
OUVIR MENSAGEM DE ATENDIMENTO	37	POSIÇÃO DE 1 A 3	01	# OU 4
OUVIR MENSAGEM DE TRANSFERÊNCIA	37	POSIÇÃO DE 1 A 3	02	# OU 4
DISTRIB. FUNÇÕES ÀS LINHAS COMUTADOR	27	LINHAS: DE 71 A 74	1 = FUNÇÃO 1, 2 = FUNÇÃO 2, 3 = FUNÇÃO 3	# OU 4
PROGRAMAR RAMAL DE FÁX NO COMUTADOR	28	LINHAS: DE 71 A 74	RAMAL 11 ATÉ 26	# OU 4
DESPROG. RAMAL DE FÁX NO COMUTADOR	28	LINHAS: DE 71 A 74	RAMAL 11 ATÉ 26 * OU 3	# OU 4
PROGRAMAR ATENDIMENTO SIMPLIFICADO	41	LINHAS: DE 71 A 74	* OU 3 = LIBERAR, # OU 4 = BLOQUEAR	# OU 4
COMPRESSÃO DE DADOS DO CLIENTE	35			
RESSET (DADO PADRÃO)	99	1207		

TABELA DE FACILIDADES EUROSET LINE 16

FACILIDADES	EXECUSSÃO	TELEFONE MF	TELEFONE DECÁDICO
CADEADO ELETRÔNICO	BLOQUEAR	*9 + SENHA	39 + SENHA
	DESBLOQUEAR	#9 + SENHA	49 + SENHA
CAPTURE DE CHAMADAS		*2 + RAMAL	32 + RAMAL
CHAMADA URGENTE	AUTOMÁTICA	APÓS 10seg. DE OCUPADO	APÓS 10seg. DE OCUPADO
CONFERÊNCIA	ESTABELEÇA UMA CONSULTA	FLASH *3	33
CONSULTA	EXECUTAR	FLASH + NÚMERO	NÚMERO
	FINALIZAR	FLASH 0	0

CONSULTA AO RAMAL PRINCIPAL		FLASH 77 + RAMAL	77 + RAMAL
TRANSFERÊNCIA	ESTABELEÇA UMA CONSULTA	FONE NO GANCHO	FONE NO GANCHO
DESVIO DE CHAMADAS	EXECUTAR	*6 + RAMAL	36 + RAMAL
	CANCELAR	#6	46
DISCAGEM POSTERIOR	EM CONVERSAÇÃO	NÚMERO DESEJADO	373 + NÚMERO DESEJADO
ESTACIONAR LIGAÇÕES	ESTACIONAR LIGAÇÃO	FLASH *1 + POSIÇÃO DE 1 A 4	31 + POSIÇÃO DE 1 A 4
	ATENDER LIGAÇÃO ESTACIONADA	#1 + POSIÇÃO	41 + POSIÇÃO
EXECUTAR LIGAÇÕES EXTERNAS	ATRAVÉS DE AGENDA	50 A 59	50 A 59
	POR UMA LINHA ESPECIFICA	7 E NÚMERO DA LINHA	7 E NÚMERO DA LINHA
	POR UMA LINHA QUALQUER	0	0
		RAMAL	RAMAL
LIGAÇÕES AO GRUPO		10	10
RAMAL DE FUGA		9	9
PÊNDULO	ESTABELEÇA UMA CONSULTA	FLASH *4	34
PROGRAMAÇÃO ATENDEADOR	NO PRÓPRIO RAMAL	*7 + 2 + 7 + LINHA	37 + 2 + 7 + LINHA
CANCELAR PROGRAMAÇÃO ATENDEADOR	NO PRÓPRIO RAMAL	#7 + 2 + 7 + LINHA	47 + 2 + 7 + LINHA
PROTEÇÃO P/ TRANSMISSÃO DADOS	EFETUAR NO PRÓPRIO RAMAL	*78	378
	CANCELAR NO PRÓPRIO RAMAL	#78	478
RECHAMADA EM CASO DE OCUPADO	EFETUAR LIGAÇÃO	DESLIGUE APÓS O BIP(5seg)	DESLIGUE APÓS O BIP(5seg)
	CANCELAR	#75	475
REENCAMINHAMENTO DE CHAMADAS	EFETUAR NO PRÓPRIO RAMAL	*7 + 1 + RAMAL	37 + 1 + RAMAL
	CANCELAR NO PRÓPRIO RAMAL	#7 + 1	47 + 1
RETENÇÃO DE CHAMADAS (MUTE)	EM CONVERSAÇÃO	FLASH	NÚMERO RAMAL
	CANCELAR	FONE NO GANCHO	FONE NO GANCHO
SERVIÇO NOTURNO	EM QUALQUER RAMAL	*7 + 4 + RAMAL	37 + 4 + RAMAL
	EM QUALQUER RAMAL	#74	474
MONITORAÇÃO DE AMBIENTES (BABYPHONE)	NO AMBIENTE A SER SUPERV.	*77	377
	A PARTIR DE QUALQUER RAMAL	Nº RAMAL BABYPHONE	Nº RAMAL BABYPHONE
UTILIZAÇÃO DE FACILIDADES CPA	SEM ESTAR EM CONVERSAÇÃO	77 + NÚMEROS	77 + NÚMEROS
	EM CONVERSAÇÃO	FLASH + 77 + NÚMEROS	77 + NÚMEROS

CÓDIGOS DE PROGRAMAÇÃO DO EUROSET LINE 8

SENHA DE PROGRAMAÇÃO: *79 1207 (KS) OU 379 1207 (COMUM), RAMAL PROGRAMADOR É O 11

FUNÇÃO	CÓDIGO	POSIÇÃO	OPÇÃO	FINAL MF/DC
MODO DE DISCAGEM NA LINHA	19	LINHAS: DE 71 A 72	0=INEXISTENTE, 1=DC, 2=MF	4
BLOQUEIO DDC	22	LINHAS: DE 71 A 72	SIM= 3, NÃO= 4	4
TIPO DE UTILIZAÇÃO (PÚBLICA/SUB-PABX)	33	LINHAS: DE 71 A 72	1= PÚBLICA, 2= SUB-PABX,	4
SUB-PABX(2º CÓDIGO DE ACESSO)	34		0 A 9	
TEMPO DE CARÊNCIA	29		1= 500mseg, 2= 2seg, 3= 6seg	AUTOMÁTICO
TEMPO DE INTERPRET.DE CHAMADA	17		1= 6seg, 2= 13seg	
TEMPO DE REENCAM.DE CHAMADAS	30		1 =3 TOQUES, 2= 6 TOQUES, 3= 9 TOQUES	AUTOMÁTICO
GRUPO DE RAMAIS	13		RAMAL 11 ATÉ 18	4
DESFAZER GRUPO DE RAMAIS	13		3	4
RAMAL DE FUGA	32		RAMAL 11 ATÉ 18	AUTOMÁTICO
AGENDA ELETRÔNICA	12	POSIÇÃO: 50 A 59	MF= 0 A 9 OU * OU #, DC= 0 A 9	
CADEADO ELETRÔNICO	26	RAMAL 11 A 18	0000 A 9999	4
RECONHECIMENTO DE FLASH MÁXIMO	31		1= 280mseg, 2= 750mseg, 3= 1200mseg	AUTOMÁTICO
MÚSICA EM ESPERA	36		SIM= 3, NÃO= 4	AUTOMÁTICO
PORTEIRO ELETRÔNICO S/FECHAD.ELÉTRICA	15		SIM= 3, NÃO= 4	
PORTEIRO ELETRÔNICO C/FECHAD.ELÉTRICA	16		SIM= 3, NÃO= 4	
BLOQUEAR PERMISSÃO PARA ABERTURA DE FECHADURA ELÉTRICA	25	RAMAL 11 A 18	3	4
PERMISSÃO PARA ABERTURA DE FECHADURA ELÉTRICA	25		3	4
CATEGORIZAÇÃO DE RAMAIS	11	LINHAS: DE 71 A 72 0= RESTRITO 1= SEMIPRIVILEGIADO 2=PRIVILEGIADO	RAMAIS 11 A 18	4

		COM RESTRIÇÕES 3= PRIVILEGIADO		
DISCRIMINADOR DE LIGAÇÕES PRIVILEGIADO COM RESTRIÇÕES	23	POSIÇÃO: 01 A 10	NÚMERO DE 0 A 9 OU * OU #	AUT. APÓS 5s
DISCRIMINADOR DE LIGAÇÕES SEMIPRIVILEGIADO	24	POSIÇÃO: 01 A 15	NÚMERO DE 0 A 9 OU * OU #	AUT. APÓS 5s
RESSET (DADO PADRÃO)	99	1207		

TABELA DE FACILIDADES EUROSET LINE 8

FACILIDADES	EXECUÇÃO	TELEFONE MF	TELEFONE DECÁDICO
ABERTURA DE FECHADURA ELÉTRICA			35
CADEADO ELETRÔNICO	BLOQUEAR		39 + SENHA
	DESBLOQUEAR		49 + SENHA
CAPTURE DE CHAMADAS			32 + RAMAL
CHAMADA URGENTE	AUTOMÁTICA		APÓS 10seg. DE OCUPADO
CONFERÊNCIA	ESTABELEÇA UMA CONSULTA	FLASH	33
CONSULTA	EXECUTAR	FLASH	NÚMERO
	FINALIZAR	FLASH	0
CONSULTA AO RAMAL PRINCIPAL		FLASH	77 + RAMAL
TRANSFERÊNCIA	ESTABELEÇA UMA CONSULTA		FONE NO GANCHO
DESVIO DE CHAMADAS	EXECUTAR		36 + RAMAL
	CANCELAR		46
DISCAGEM POSTERIOR	EM CONVERSAÇÃO		373 + NÚMERO DESEJADO
ESTACIONAR LIGAÇÕES	ESTACIONAR LIGAÇÃO	FLASH	31 + POSIÇÃO DE 1 A 4
	ATENDER LIGAÇÃO ESTACIONADA		41 + POSIÇÃO
EXECUTAR LIGAÇÕES EXTERNAS	ATRAVÉS DE AGENDA		50 A 59
	POR UMA LINHA ESPECIFICA		7 E NÚMERO DA LINHA
	POR UMA LINHA QUALQUER		0
			RAMAL

LIGAÇÕES AO GRUPO			10
RAMAL DE FUGA			9
PÊNDULO	ESTABELEÇA UMA CONSULTA		34
PROGRAMAÇÃO ATENDEADOR	NO PRÓPRIO RAMAL		37 + 2 + 7 + LINHA
CANCELAR PROGRAMAÇÃO ATENDEADOR	NO PRÓPRIO RAMAL		47 + 2 + 7 + LINHA
PROTEÇÃO P/ TRANSMISSÃO DADOS	EFETUAR NO PRÓPRIO RAMAL		378
	CANCELAR NO PRÓPRIO RAMAL		478
RECHAMADA EM CASO DE OCUPADO	EFETUAR LIGAÇÃO		DESLIGUE APÓS O BIP(5seg)
	CANCELAR		475
REENCAMINHAMENTO DE CHAMADAS	EFETUAR NO PRÓPRIO RAMAL		37 + 1 + RAMAL
	CANCELAR NO PRÓPRIO RAMAL		47 + 1
RETENÇÃO DE CHAMADAS (MUTE)	EM CONVERSAÇÃO	FLASH	NÚMERO RAMAL
	CANCELAR		FONE NO GANCHO
SERVIÇO NOTURNO	EM QUALQUER RAMAL		37 + 4 + RAMAL
	EM QUALQUER RAMAL		474
MONITORAÇÃO DE AMBIENTES (BABYPHONE)	NO AMBIENTE A SER SUPERV.		377
	A PARTIR DE QUALQUER RAMAL		Nº RAMAL BABYPHONE